

## HET RUIM NAUTIC HANDLEIDING VOOR HET MONTEREN VAN UW

KABELARING Onze kabelaringen zijn voorzien van een merkteken in het midden.(touwtje of tape) Leg dit tegen de voorsteven.

Bevestig een spanband (of iets dergelijks) op circa 30 cm vanaf de uiteinden om de kabelaring. Trek nu de kabelaring recht naar achteren, strak tegen de romp. U heeft dus 2 spanbanden nodig.



Is deze op spanning, klem hem dan achter vlak voor de hoeken vast d.m.v. lijmtangen of Een spanband om de hele romp.



Nu kunnen de spanbanden om de uiteinden losgemaakt worden.

De beide losse uiteinden kunnen nu om de hoek gebracht worden, eventueel aankloppen met een rubber hamer.

Hierna de spanner monteren en enige slagen draaien.

Klemmen op de hoeken verwijderen.

Bij voldoende ondersteuning van de kabelaring is dit toereikend.

## VOORBEELDEN VAN ONDERSTEUNING

- A Aluminium of rvs hoek  
Afmeting circa halve diameter van de kabelaring,  
b.v. 80mm kabelaring = hoek 40 x 40 mm  
Tussenliggende afstand van de steuntjes circa 70 cm.
- B Doorlopende houten of kunststof lat met de halve diameter  
van de kabelaring

